

000/4000.501/00



## Signalisation photoluminescente - flèche droite

Les panneaux de signalisation photoluminescents sont  
visibles dans le noir.

### Propriétés

- Dimensions: 20 x 22.5 cm.
- Description: flèche à droite.
- Très bonne visibilité dans le noir (conformément au DIN67510).
- Inaltérable grâce au traitement de surface.
- Résistant aux rayons UV.
- Convient pour les lieux de travail avec une humidité de l'air élevée.
- PVC avec phosphore.
- Inoffensif pour l'homme, l'animal et l'environnement : la couche de protection inamovible et indestructible évite un contact direct avec le phosphore.
- Résistant au grattage.
- Non autocollant.
- Matière souple.
- Epaisseur : 1 mm.
- Couleurs pictogramme: vert-blanc.
- Longue durée de postluminescence (> 12 heures).
- Intensité lumineuse exprimée en Mcd/cm<sup>2</sup>:

| Mcd/cm <sup>2</sup> (*) | après<br>1 min | après<br>10 min | après<br>60 min |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Tableaux MExT           | 550            | 62              | 8.3             |
| DIN 67510               | 200            | 20              | <u>2.8</u>      |

(\*) Mcd = le symbole d'un millième de [candela](#) (intensité lumineuse)

## Utilisation

- Appliquer sur une surface dégraissée et propre.
- Conseil: Pour un résultat efficace, laissez sécher une surface peinte ou laquée pendant au moins 3 semaines avant d'y fixer des autocollants.

Les panneaux de signalisation ne sont pas des dispositifs médicaux.

**Version: 04/05/2024**